



Forno a microonde con pannello digitale, capacità 34 LT, 1,55 KW, 1 magnetron

MODELLO: RCS511TS

Dimensioni esterne

L 559 x P 438 x H 349 mm

1.142,00 € + IVA

 **Disponibile a magazzino**



Dimensioni esterne	L 559 mm x P 438 mm x H 349 mm
Dimensioni interne	L 368 mm x P 381 mm x H 216 mm
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V / 1 / 50 Hz
Peso	18,6 Kg
Capacità	34 LT
Livelli di potenza	4
Potenza elettrica totale	1,55 KW

Potenza resa	1,1 KW
Numero di Magnetron	Nr. 1 magnetron presente
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Pannello di controllo	Digitale
Struttura esterna	In acciaio ino x
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Materiale di costruzione	Acciaio INO x

Descrizione

Forno a microonde con 1 magnetron e 1550 W di potenza regolabile su 5 livelli, 34 litri di capacità interna, permette l'utilizzo di contenitori fino alla misura GN 2/3 oppure 2 contenitori GN 1/3.

Il forno a microonde professionale con **1100 W di potenza resa** e **1550 W di potenza assorbita**, regolabili in 5 livelli. L'alimentazione è **230/50 V/MHz**.

La camera forno, che consente un ottimo assorbimento delle **microonde distribuite da 1 magnetron**, raggiunge i **34 litri di capacità**.

Il forno può contenere **contenitori fino alla misura GN 2/3** (L 353 mm x P 325 mm) oppure **2 contenitori GN 1/3** (L 325 mm x P 175 mm).

La struttura del forno risulta molto solida e compatta, realizzata in **acciaio inox sia internamente che esternamente**. Tramite i comandi digitali è possibile impostare 4 livelli di potenza e 4 cicli di cottura, un tempo di cottura da **0 a 60 minuti** e registrare fino a **20 diversi programmi**.

Il forno garantisce alte prestazioni, ideato appositamente per carichi di lavoro medio bassi, adatto quindi per bar, caffetterie, pasticcerie, tavole calde ecc.

CARATTERISTICHE DISPLAY

- **START** : Serve per dare inizio al ciclo di cottura con immissione manuale del tempo. Serve anche per salvare le modifiche apportate alle sequenze di programmazione o alle opzioni utente.
- **STOP/RESET** : Serve per impostare progressivamente i passi di una sequenza di cottura, per cancellare il tempo residuo e anche per terminare un ciclo di programmazione o opzione utente.
- **1 - 0** : Questi tasti permettono di eseguire fino a 100 voci programmate.
- **TIME ENTRY** : Oltre ai tasti di programmazione è possibile anche l'immissione di un tempo specifico per la cottura a stadi.
- **X 2** : Aumenta il tempo di cottura prestabilito di una percentuale rispetto al tempo di cottura originale.

Alcune funzioni particolari sono il tasto +30S: Questo tasto offre un modo comodo e pratico per riscaldare i cibi a una potenza elevata impostando 30 secondi di tempo a ogni pressione del tasto.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA