



Forno a microonde con pannello manuale, capacità 34 LT, 1,55 KW, 1 magnetron

MODELLO: RCS511DSE

Dimensioni esterne

L 559 x P 438 x H 349 mm

919,00 € + IVA

 **Disponibile a magazzino**



Dimensioni esterne	L 559 mm x P 438 mm x H 349 mm
Dimensioni interne	L 368 mm x P 381 mm H 216 mm
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V / 1 / 50 Hz
Capacità	34 LT
Livelli di potenza	4
Potenza elettrica totale	1,55 KW

Potenza resa	1,1 KW
Numero di Magnetron	Nr. 1 magnetron presente
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Pannello di controllo	Meccanico
Struttura esterna	In acciaio ino x
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Materiale di costruzione	Acciaio INO x

Descrizione

Forno a microonde con 1100 W di potenza regolabile su 4 livelli, 34 litri di capacità interna, permette l'utilizzo di contenitori fino alla misura GN 2/3 oppure 2 contenitori GN 1/3.

Il forno a microonde **RCS511DSE** è un forno professionale con **1100 W di potenza resa** e **1550 W di potenza assorbita**, regolabili in 4 livelli. L'alimentazione è 230/50 V/MHz.

Dimensioni esterne L 559 mm x P 438 mm x H 349 mm.

Dimensioni interne L 368 mm x P 381 mm H 216 mm.

La camera forno, che consente un ottimo assorbimento delle **microonde distribuite da 1 magnetron**, raggiunge i **34 litri di capacità**.

Il forno può contenere **contenitori fino alla misura GN 2/3** (L 353 mm x P 325 mm) oppure **2 contenitori GN 1/3** (L 325 mm x P 175 mm).

La struttura del forno risulta molto solida e compatta, realizzata in **acciaio inox sia internamente che esternamente**. Tramite i **comandi manuali** è possibile impostare un tempo di cottura da **0 a 10 minuti**.

Il forno RCS511DSE garantisce alte prestazioni, ideato appositamente per carichi di lavoro medio bassi, adatto quindi per bar, caffetterie, pasticcerie, tavole calde ecc.

CARATTERISTICHE DISPLAY

Il display di questo forno è a funzionamento manuale, quindi semplice e intuitivo.

Basterà inserire la pietanza all'interno, evitando contenitori metallici, e dopo aver scelto la potenza, regolare la temperatura tramite l'apposita manopola. Il forno avvierà il funzionamento e il countdown del tempo.

Trascorso il tempo di cottura il forno si fermerà ed emetterà un segnale acustico.

Alcune funzioni particolari sono il tasto +30S: Questo tasto offre un modo comodo e pratico per riscaldare i cibi a una potenza elevata impostando 30 secondi di tempo a ogni pressione del tasto.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA