



Piano Cottura Vetrocera mica elettrico 4 piastre profondità 600 mm

MODELLO: PV60/60

Dimensioni esterne

L 600 x P 600 x H 280 mm

1.160,00 € + IVA



 Prodotto in 15/20 gg

Dimensioni esterne	L 600 mm x P 600 mm x H 280 mm
Profondità piano di cottura	600 mm
Alimentazione	Trifase - 400 V (su richiesta 230 V/ 3 / 50 - 60 Hz)
Peso	25 Kg
Potenza elettrica totale	8,6 Kw
Potenza piastre	2 piastre x 1,8 Kw + 2 piastre x 2,5 Kw

Numero piastre	NR 4 piastre
Alimentazione	Elettrico
Struttura esterna	In acciaio INO x - AISI304
Tipologia piano di cottura	Vetrocera mica
Materiale di costruzione	Acciaio INO x

Descrizione

Piano di cottura banco elettrico in vetrocera mica con 4 piastre.

Il piano di cottura elettrico è adatto a ogni esigenza poichè è contraddistinto da alte qualità quali affidabilità, ingombri ridotti e materiali duraturi nel tempo. **Questi piani di cottura possono essere allestiti comodamente su armadio aperto o con portine.**

Il **nuovo design** è caratterizzato da **cruscotto e camino squadrati** con raggature ridotte per un'estetica lineare e pulita. La **struttura del camino** realizzata in un pezzo unico assicura maggiore solidità anche in fase di trasporto e la presenza di **fori di scarico dei gas combusti maggiorati** consentono un migliore flusso dei fumi in uscita.

Tutti i prodotti sono costruiti in **acciaio INOX AISI 304 spessore 10/10** e con materiali **certificati CE** a garanzia del rispetto delle norme Europee vigenti.

Il **piano di cottura** è in **vetrocera mica** sigillato ermeticamente al piano con **4 zone di cottura indipendenti**, controllate da regolatore di

energia. Le zone riscaldate sono delimitate da contorni serigrafati sul vetro.

Il piano di cottura viene azionato tramite apposito cavo elettrico e una lampada spia segnala il corretto inserimento dell'alimentazione elettrica nonché il funzionamento delle piastre. Il piano di cottura in vetroceramica ha delle resistenze che scaldano la zona di cottura che funziona con tutte le pentole e, una volta terminato l'utilizzo, si deve attendere il raffreddamento della piastra stessa.

Il piano in vetroceramica è di facile utilizzo e semplice pulizia. Dapprima si consiglia di rimuovere tutti i residui di cibo utilizzando un raschietto. Quindi versare sul piano freddo alcune gocce di detergente adatto e strofinare delicatamente con un panno umido. Risciacquare infine il piano e asciugarlo con un panno pulito. Non utilizzare spugne o prodotti abrasivi e corrosivi.

Il piano di cottura ha alimentazione Trifase 400V/3N/50-60Hz; su richiesta è possibile alimentazione Monofase 230V/3/50-60Hz.

Cavo di linea non presente.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA