



Friggitrice Industriale elettrica da banco 1 vasca 10 LT 7,5 Kw Trifase - P 700 mm

MODELLO: HOF70/40/T10

Dimensioni esterne

L 400 x P 700 x H 280 mm

862,00 € + IVA

 [Richiedi tempi di consegna](#)



Dimensioni esterne	L 400 mm x P 700 mm x H 280 mm
Dimensioni vasche friggitrice	250 mm x 370 mm x H 210 mm
Alimentazione	Trifase 380-415 V/3 N/50-60 Hz (su richiesta Monofase 220-240 V/3/50-60 Hz)
Peso	27 Kg
Numero vasche friggitrice	NR 1 vasca
Capacità vasche friggitrice	10 LT

Alimentazione friggitrice	Elettrico
Potenza elettrica totale	7,5 Kw
Serie friggitrice	Profondità 700 mm
Dotazione di serie	1 cestello + 1 coperchio, prolunga di scarico
Tipologia friggitrice	Friggitrice da banco

Descrizione

Friggitrice elettrica da banco con 1 vasca di capacità 10 litri.

La friggitrice elettrica da banco è un elemento fondamentale in ristoranti, hotel e pizzerie in quanto permette di friggere in modo omogeneo in olio o grasso qualsiasi tipologia di cibo.

L'apparecchiatura ha un **piano di lavoro** e una **vasca realizzati in acciaio INOX AISI 304 di spessore 10/10 con rubinetto di scarico posizionato sul cruscotto** e di curva con innesto in sicurezza per l'estrazione dell'olio della vasca.

La friggitrice è dotata di **resistenze corazzate ribaltabili e rotanti** per agevolare le operazioni di pulizia. Sono regolate, inoltre, da un termostato che varia la temperatura da minimo 100°C fino a un massimo di 190°C.

La macchina è di facile e intuitivo utilizzo. Per metterla in funzione, infatti, è necessario riempire la vasca di olio fino al livello massimo consentito e segnalato dall'apposita tacca sulla vasca. Girare successivamente l'interruttore dell'apparecchio dallo "0" alla posizione desiderata. Si accenderanno contemporaneamente due lampade spia, una verde e una gialla che indicano, rispettivamente, che l'apparecchio è sotto tensione e che gli elementi riscaldanti sono in funzione. Quando la spia gialla si spegne, significa che la temperatura è stata raggiunta. Per lo

spegnimento della friggitrice girare semplicemente l'interruttore sullo "0".

CONSIGLI PER LA PULIZIA: Le parti in acciaio devono essere pulite con acqua, detersivi non abrasivi e panni inumiditi. Evitare di utilizzare pagliette o raschietti che possono graffiare e danneggiare la superficie.

DOTAZIONE DI SERIE:

- PROLUNGA DI SCARICO DELLA VASCA:

- 1 CESTELLO + 1 COPERCHIO.

Cavo di linea non presente

FOTO PURAMENTE INDICATIVA