



**Forno a microonde programmabile
con pannello digitale, capacità 26 LT,
1,1 KW, 1 magnetron**

MODELLO: CM1089

Dimensioni esterne
L 517 x P 412 x H 297 mm

626,00 € + IVA

 **Disponibile a magazzino**



Dimensioni esterne	L 517 mm x P 412 mm x H 297 mm
Dimensioni interne	L 336 mm x P 349 mm x H 225 mm
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V / 1 / 50 Hz
Peso	17,5 Kg
Capacità	26 LT
Livelli di potenza	5
Potenza elettrica totale	1,1 KW

Temporizzatore (min-max)	0'-30'
Numero di Magnetron	Nr. 1 magnetron presente
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Pannello di controllo	Digitale
Struttura esterna	In acciaio ino x
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Materiale di costruzione	Acciaio INO x

Descrizione

Forno a microonde con controllo digitale, 1100 W di potenza regolabile su 5 livelli, 20 programmi memorizzabili, 26 litri di capacità interna; ideale per spazi ridotti.

Il **forno a microonde** grazie alle ridotte dimensioni esterne L 517 mm x P 412 mm x H 297 mm ed ad una grande **capacità della camera** che raggiunge i **26 l**, è ideale **per la ristorazione professionale veloce** dove lo spazio è un elemento determinante. È consigliato per questo all'interno di strutture come snack bar, tavole calde, fast food, ecc.

La **potenza massima** raggiunta dal forno è di **1050W** grazie all'alimentazione con **1 magnetron**: un tipo di valvola termoionica ad alta potenza utilizzata in ambito professionale.

Il **pannello di controllo digitale** consente di regolare il **timer fino a 30'** e di utilizzare **5 livelli di potenza**: alta, media, bassa, scongelamento

lento e rapido. Inoltre dal pannello si possono **memorizzare fino a 20 programmi di cottura (tasto prog).**

Alcune funzioni particolari del microonde sono:

- il **tasto +30S** che offre un modo comodo e pratico per riscaldare i cibi a una potenza elevata impostando 30 secondi di tempo a ogni pressione del tasto;

-il **tasto scongelamento** che permette di scongelare impostando un tempo tra un secondo e trenta minuti;

-il **tasto quantità doppia (x2)** che raddoppia il tempo di cottura previsto del programma selezionato;

-il **tasto audio (sound)** per regolare il volume dei segnali acustici.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA