

# Pelapatate da pavimento con abrasivo laterale, trifase, capacità 10 Kg, produzione 120 Kg/h

## MODELLO: PPN10MTRAL

### Dimensioni esterne

L 400 x P 770 x H 860 mm

## 1.064,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne** | L 400 mm x P 770 mm x H 860 mm |
| **Potenza** | 0,75 kW ( 1 HP ) |
| **Peso netto** | 37 kg |
| **Voltaggio** | Trifase - 400 V |
| **Alimentazione** | 400 V / 3 PH |

| | |
|---|---|
| **Produzione oraria** | 120 kg/h |
| **Capacità di carico** | 10 Kg di patate/ tuberi |
| **Disponibilità** | Disponibile a Magazzino |
| **Dotazione di serie** | Piattello in tela abrasiva per patate e carote, abrasivo laterale |
| **Normative** | CE disponibile |

## Descrizione

**Pelapatate da pavimento con abrasivo laterale, voltaggio trifase, capacità di carico patate e tuberi di 10 Kg, produzione 120 Kg all'ora.**

Il **pelapatate da pavimento** ha una robusta **struttura in acciaio inox AISI304** con **coperchio superiore in policarbonato alimentare trasparente**. I materiali di costruzione sono facili da pulire e rendono anche il macchinario semplice nella manutenzione.

Il macchinario è nato per soddisfare le necessità delle piccole e delle medie utenze che ogni giorno lavorano con grandi quantità di tuberi come ad esempio carote e patate. Le dimensioni ridotte del pelapatate e la grande praticità e facilità nell'uso, lo rendono ideale per eliminare i tempi lunghi della pelatura manuale, garantendo nel contempo una qualità costante di lavorazione.

Il pelapatate permette di lavorare in tutta sicurezza in quanto è provvisto di **dispositivi di sicurezza** in conformità con le direttive Europee. Questi dispositivi si trovano sul coperchio superiore e sulla bocca di uscita del prodotto, dove sono appunto presenti **microinterruttori di sicurezza**. Il microinterruttore posto sul coperchio arresta la macchina quando si alza il coperchio stesso; il microinterruttore posizionato sullo sportello arresta il pelapatate quando si alza lo sportello; il teleruttore richiede il riavvio volontario della macchina in caso di mancata corrente

accidentale.

Il funzionamento del macchinario è semplice e viene monitorato tramite appositi comandi: **SPIA PRESENZA TENSIONE** che indica che il macchinario è sotto tensione; **SPIA DI MARCIA** che indica la messa in moto dell'apparecchio; **TIMER** che permette di scegliere il tempo desiderato **da 0 a 4 minuti**; **PULSANTE DI SCARICO** che se premuto consente di scaricare il prodotto al termine del ciclo di lavoro.

La pelatura dei tuberi avviene in modo ottimale grazie alla presenza di un **getto automatico di acqua** che favorisce l'eliminazione dei residui di pelatura e grazie anche al **piattello in tela abrasiva** in dotazione.

ATTENZIONE: per il corretto funzionamento del macchinario è necessario effettuare apposito allacciamento idraulico tramite tubo flessibile in dotazione (1500 mm). Lo scarico dell'acqua dovrà essere in pendenza per favorire l'avacuazione delle scorie; la tubazione di scarico dovrà avere diametro di 50 mm.

DOTAZIONE DI SERIE:

- PIATTELLO IN TELA ABRASIVA PER PATATE E CAROTE:

- ABRASIVO LATERALE.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**