



Addolcitore manuale in acciaio inox 2 rubinetti nichelati 3/8 tappo acciaio LT 20

MODELLO: AD20MA8

Dimensioni esterne

Ø 185 x H 800 mm

99,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	Ø 185 mm x H 800 mm
Temperatura di lavoro	min. 5°C - ma x 50°C
Capacità	20 LT
Pressione alimentazione	min. 1 Bar - ma x 8 Bar

Diametro foro rubinetto	G 3/8" M - G 3/4" M
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Accessori lavaggio	Addolcitore/depuratore

Descrizione

Addolcitore manuale in acciaio inox 2 rubinetti nichelati 3/8 tappo acciaio LT 20

Addolcitore manuale in acciaio inox AISI 304L con tappo in acciaio e rubinetti in ottone nichelato è impiegato nell'addolcimento dell'acqua utilizzata per alimentare lavatazzine, lavabicchieri, lavastoviglie e macchine del ghiaccio.

Sicuri e di semplice funzionamento, **gli addolcitori prevengono le incrostazioni eliminando i problemi causati dai depositi di calcare** prodotti dalla durezza dell'acqua, migliorandone così la qualità e riducendo i costi di manutenzione degli apparecchi.

Attenzione: Per l'installazione di un addolcitore in una cucina professionale consigliamo un impianto di depurazione unico, da collocare a monte dell'impianto idrico, in entrata della cucina. In questo modo l'addolcitore somministra acqua addolcita a tutti gli elettrodomestici e lavelli presenti in cucina. Altrimenti se l'installazione viene effettuata per una singola utenza assicurarsi in base alla frequenza di utilizzo e alla durezza dell'acqua che l'addolcitore abbia una produzione di acqua addolcita sufficiente.

L'installazione di un addolcitore acqua richiede competenze tecniche specifiche e deve essere effettuata da idraulici qualificati.

La rigenerazione delle resine deve essere effettuata con una periodicità che varia in base alla quantità d'acqua che passa nel depuratore. Raggiunti i litri massimi per ciclo bisogna rigenerare le resine perché l'addolcitore sia efficace nella depurazione dell'acqua. Tale operazione viene effettuata utilizzando del normale sale grosso da cucina e si consiglia di effettuarla, seguendo le istruzioni del manuale, prima o dopo il servizio e impiega circa 1 ora.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA